



# Wartungsplan für Atemluftanlagen

Im WS enthalten:	Wartungssatz (WS):	a1	ab1	a1	abc1	a1	ab1	a1	abc1	abc1
	Wartungs- und Prüfarbeiten nach Kalender**:	Jährlich	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre	16 Jahre
	Wartungs- und Prüfarbeiten nach Betriebsstunden**:	500h	1.000h	1.500h	2.000h	2.500h	3.000h	3.500h	4.000h	8.000h
	Abscheider reinigen, Kondensatbehälter leeren – auf Beschädigung prüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a1	Ansaugfiltereinsatz tauschen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Antriebsriemen prüfen	X	X	X		X	X	X		
*	Antriebsriemen tauschen				X				X	X
	Dichtigkeits- und allgemeine Sichtprüfung	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a1	Dichtungen und O-Ringe laut Bestückung im Wartungssatz tauschen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c1	Dichtungen und O-Ringe laut Bestückung im Wartungssatz tauschen				X				X	X
	Druckbehälter nach DGRL prüfen					X				
*	Druckbehälter nach Erreichen der zulässigen Lastzyklen tauschen	Entsprechend der DGRL								
	Druckbehälter Sichtprüfung, Betriebsstunden und Lastzyklen erfassen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
*	Druckhalteventil Funktion prüfen, ggf. separaten Wartungssatz verwenden	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Druckschalter Funktion und Einstellung prüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Druckschläuche / Schläuche auf Dichtigkeit und Beschädigungen prüfen	Alle 6 Monate								
*	Druckschläuche / Schläuche tauschen	Alle 6 Jahre								
	Drucksensoren Funktion prüfen (wenn vorhanden)				X				X	X
	Elektrische Klemmverbindungen auf festen Sitz prüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Elektromotor nachschmieren (wenn Schmiernippel vorhanden)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
*	Filtereinsatz im Endabscheider tauschen, ggf. separat bestellen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
*	Filterpatrone des Filtersystems tauschen	Entsprechend Bedarf bzw. Sättigung des Filtersystems								
	Funktionsprüfung, Endkontrolle, Probelauf	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kolbenbüchse prüfen	X		X		X		X		
b1	Kolbenbüchse tauschen		X		X		X		X	X
*	KAA überholen und prüfen, ggf. separate Wartungssätze verwenden	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Lüfterradflügel prüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
*	Lüfterradflügel tauschen (wenn möglich)	Alle 10 Jahre								
	Manometer Funktion und Genauigkeit prüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Not-Aus-Schalter Funktion prüfen (wenn vorhanden)	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\*nicht im Block – Wartungssatz enthalten. Diese Teile müssen separat bestellt werden. Wartungsabstände zwischen 8 und 16 Jahren / 4.000h und 8.000h entsprechend den vorherigen Wartungsintervallen.

\*\*Wartungs- und Prüfarbeiten entsprechend dem Intervall der früher eintritt (Kalender ODER Betriebsstunden).



# Wartungsplan für Atemluftanlagen

Im WS enthalten:	Wartungssatz (WS):	a1	ab1	a1	abc1	a1	ab1	a1	abc1	abc1
	Wartungs- und Prüfarbeiten nach Kalender**:	Jährlich	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre	16 Jahre
	Wartungs- und Prüfarbeiten nach Betriebsstunden**:	500h	1.000h	1.500h	2.000h	2.500h	3.000h	3.500h	4.000h	8.000h
	Öleinspritzdüsen reinigen und prüfen – bei Beschädigung tauschen	x	x	x	x	x	x	x		
*	Öleinspritzdüsen tauschen								x	x
a1	Ölfilterpatrone tauschen	x	x	x	x	x	x	x	x	x
*	Ölwechsel (Mineral)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
*	Ölwechsel (Synthetik)		x		x		x		x	x
*	Sauerstoffsensoren tauschen (nur B-Trox Anlagen)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Saug- und Druckventile aller Verdichterstufen prüfen	x		x		x		x		
b1	Saug- und Druckventile aller Verdichterstufen tauschen		x		x		x		x	x
*	Sicherheitsventile prüfen, wenn keine Prüfmöglichkeit → tauschen	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Temperatursensoren Funktion prüfen (falls vorhanden)				x				x	x
	Verschraubungen Festigkeit prüfen – mit entsprechendem Drehmoment anziehen	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Vibrationsdämpfer Funktion prüfen – bei Beschädigung tauschen	x	x	x	x	x	x	x		
*	Vibrationsdämpfer tauschen								x	x
	Wartungsbericht anfertigen, Wartungsaufkleber anbringen	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwischendrücke aller Verdichterstufen und Öldruck prüfen	x	x	x	x	x	x	x	x	x
*	Zylinder und Kolbenringe tauschen (immer gemeinsam tauschen)	<b>Nach Bedarf</b>								
	Zylinder und Kolbenringe Verschleiß prüfen				x				x	x

\*nicht im Block – Wartungssatz enthalten. Diese Teile müssen separat bestellt werden. Wartungsabstände zwischen 8 und 16 Jahren / 4.000h und 8.000h entsprechend den vorherigen Wartungsintervallen.

\*\*Wartungs- und Prüfarbeiten entsprechend dem Intervall der früher eintritt (Kalender ODER Betriebsstunden).